

Drill 1" (25 mm) hole
at center of door edge.
Percez un trou de 1"
dans le centre du
rebord de la porte.
Hacer un agujero de 1"
en el centro del borde
de la puerta.

1-3/4"
(45 mm) **1-9/16"**
(40 mm) **1-3/8"**
(35 mm)

Fold here.
Place on door edge.
Pliez ici.
Placez sur le rebord de la porte.
Doble aqui.
Ponga en el borde de
la puerta.

Backset
Distance d'entrée de
Bocallave **2-3/8" (60 mm)**

Backset
Distance d'entrée de
Bocallave **2-3/4" (70 mm)**

Ø 2-1/8" (54 mm)

